

Používateľská príručka

Dôležité pokyny Uschovajte pre budúce použitie



Pred použitím si prečítajte návod.



Nevkladajte špendlíky.



Nepoužívajte zložené alebo pokrčené.



Nepoužívať veľmi malé deti (0-3 roky).

Informácie o produkte

Tento vykurovací výrobok je vybavený vyhrievacím článkom z kompozitných vlákien a lítium-iónovou batériou (powerbankou).



UPOZORNENIE: Pred použitím si pozorne prečítajte

- Používajte iba priloženú lítium-iónovú batériu. Použitie inej batérie môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie produktu a životného prostredia a môže byť nebezpečné.
- Spotrebič nesmú používať osoby necitlivé na teplo a zraniteľné osoby, ktoré nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Nepoužívajte výrobok na zahrievanie tváre.
- Nevystavujte výrobok nadmernému teplu z iných zdrojov tepla. Výrobok je určený na vnútorné použitie, ale možno ho použiť aj vonku.
- Nepoužívajte, ak je mokrý.
- Počas skladovania výrobok nekrčte umiestnením predmetov naň.
- Deti mladšie ako tri roky nesmú používať tento spotrebič, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov pod dozorom a s ovládačom vždy nastaveným na minimálnu hodnotu teploty.
- Tento prístroj nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.
- Neperte celý výrobok, iba vonkajší poťah je možné prať pri 30 °C.

Ěo je súčasťou tohto produktu?

- Vnútorný vankúš
- Powerbanka
- Vnútorný kryt s vykurovacím telesom
- Nabíjací kábel
- Vonkajší kryt
- Používateľská príručka

1. Vybalte powerbanku z krabice v obálke a odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
2. Vankúš opatrne vybalte z ochrannéj fólie, aby sa výrobok nepoškodil.
3. Pomocou zipsov na vankúši nájdite USB kábel pre vykurovacie teleso.
4. Odstráňte ochranné krytky z USB konektorov a pripojte powerbanku.
5. Displej power banky zobrazuje úroveň nabitia vyjadrenú v %.
6. Vložte pripojenú power banku do vrečka na čiernom vnútornom kryte.
7. Opatrne potiahnite zipsy.
8. Zapnutie: stlačte a podržte vypínač na bočnej strane vankúša po dobu 3 sekúnd, kým vypínač nevydá svetelný signál! Zahrievanie vykurovacieho telesa na cca. Trvá to 1 minútu.
9. Po zapnutí sa prepínač rozsvieti červeným svetlom, ide o najvyšší stupeň ohrevu (50 °C), po jednom stlačení spínača si môžete vybrať z ďalších stupňov ohrevu.

Jednotlivé stupne: zelené svetlo: 40 °C, modré svetlo: 45 °C, červené svetlo: 50 °C.

10. Vypnutie: stlačte a podržte vypínač na 3 sekundy, svetelný signál zhasne, ohrev sa zastaví.



Nabíjanie

- Pripojte nabíjací kábel s USB-C stranou k powerbanke, potom pripojte druhý koniec nabíjacieho kábla do USB-A portu vášho počítača alebo do vhodnej nabíjacej hlavy telefónu (DC 5V-2A).
- Ak displej powerbanky ukazuje 100, powerbanka je plne nabitá.
- Celková doba nabíjania je približne 3 až 5 hodín.

Výrobca powerbanky

Shenzhen AiL Industrial Co., Ltd.

3F, B Building, Shizhiding Industrial Park, No.369 Pinghu street, Pinghu, Longgang, Shenzhen, PRC

Umývanie

Vypnite výrobok a odstráňte vonkajší kryt. Vonkajší poťah vyčistíte podľa pokynov na pranie na štítku o praní na vonkajšom vankúši. Výrobok neperte celý, iba vonkajší poťah je možné prať pri 30 °C.

Skladovanie

Keď sa nepoužíva, skladujte vo vnútri na suchom mieste. Pri skladovaní nechajte spotrebič pred zložením vychladnúť. Počas skladovania na spotrebič neumiestňujte predmety.

CE- smernica

CE - Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: Admirer Kft. - Maďarsko 8460, Devecser, Vasút u. 29.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami aktuálnych európskych smerníc RoHS a CE 2014/30/EU a 2011/65/EÚ.

Originál EÚ vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť z webovej stránky výrobcu:

<https://sk.gartenmobel-auflagen.de>



WEEE pokyn

Tento produkt podlieha ustanoveniam smernice WEEE 2012/19/EÚ. Nelikvidujte výrobok s bežným domovým odpadom. Informácie o zberných miestach pre produkty elektronického odpadu získate od miestnych úradov pre likvidáciu odpadu.

Záručné podmienky

Na váš nákup sa bude vzťahovať miestna a platná legislatíva o záruke. iCreate nemôže akceptovať žiadne nároky na záruku v prípade: poškodenia alebo chýb spôsobených používaním; prevádzkovanie alebo zaobchádzanie s výrobkom spôsobom, ktorý nie je v súlade s bežným osobným alebo domácim používaním; opravy pokusov o opravu vykonaných inou stranou ako iCreate.

POZNÁMKA: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.