

# Handbuch

## Wichtige Hinweise

### Bewahren Sie es für die zukünftige Verwendung auf



Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch.



Nicht durchstechen.



Nicht gefaltet oder plissiert verwenden.



Nicht für sehr junge Kinder geeignet (0-3 Jahre alt).

## Produktinformationen

Dieses Heizprodukt ist mit einem Verbundfaser-Heizelement und einem Li-Ionen-Akku (Powerbank) ausgestattet.



### **HINWEIS: Vor Gebrauch sorgfältig lesen**

- Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden Li-Ionen-Akku. Die Verwendung einer anderen Batterie kann zu irreparablen Schäden am Produkt und der Umwelt führen und gefährlich sein.
- Das Gerät darf nicht von hitzeunempfindlichen Personen und gefährdeten Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können, verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zur Gesichtserwärmung.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze durch andere Wärmequellen aus. Das Produkt ist für den Innenbereich gedacht, kann aber auch im Freien verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn es nass ist.
- Lassen Sie das Produkt während der Lagerung nicht zerknittern, indem Sie Gegenstände darauf ablegen.
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Das Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und unter 8 Jahren unter Aufsicht und mit immer auf den Mindesttemperaturwert eingestelltem Regler benutzt werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Einsatz in Krankenhäusern bestimmt.
- Waschen Sie nicht das gesamte Produkt, nur der Außenbezug kann bei 30 °C gewaschen werden.

## Was ist bei diesem Produkt im Lieferumfang inbegriffen?

- Innenkissen
- Powerbank
- Innenbezug mit Heizelement
- Ladekabel
- Außenbezug
- Handbuch

1. Packen Sie die Powerbank aus dem Karton im Umschlag aus und entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
2. Packen Sie das Kissen vorsichtig aus der Schutzfolie aus, damit das Produkt keinen Schaden nimmt.
3. Verwenden Sie die Reißverschlüsse am Kissen, um das USB-Kabel für das Heizelement zu finden.
4. Entfernen Sie die Schutzkappen von den USB-Anschlüssen und schließen Sie die Powerbank an.
5. Das Display der Powerbank zeigt den Ladezustand in % an.
6. Legen Sie die angeschlossene Powerbank in die Tasche auf der schwarzen Innenhülle.
7. Ziehen Sie die Reißverschlüsse vorsichtig zurück.
8. Einschalten: Den Schalter an der Seite des Kissens 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis der Schalter ein Lichtsignal gibt! Erhitzen Sie das Heizelement für ca. Es dauert 1 Minute.
9. Nach dem Einschalten gibt der Schalter ein rotes Lichtsignal, dies ist die höchste Heizstufe (50 °C), danach können Sie durch einmaliges Drücken des Schalters zwischen weiteren Heizstufen wählen.

Die einzelnen Stufen: grünes Lichtsignal: 40 °C, blaues Lichtsignal: 45 °C, rotes Lichtsignal: 50 °C.

10. Ausschalten: Schalter 3 Sekunden gedrückt halten, das Lichtsignal erlischt, die Heizung stoppt.



## Aufladen

- Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-C-Seite mit der Powerbank und verbinden Sie dann das andere Ende des Ladekabels mit dem USB-A-Anschluss Ihres Computers oder mit einem geeigneten Telefonladekopf (DC 5V-2A).
- Wenn das Display der Powerbank 100 anzeigt, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.
- Die Gesamtladezeit beträgt ca. 3 bis 5 Stunden.

## Hersteller von Powerbanks

Shenzhen AiL Industrial Co., Ltd.

3F, B Building, Shizhiding Industrial Park, No.369 Pinghu street, Pinghu, Longgang, Shenzhen, PRC

## Reinigung

Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie die äußere Abdeckung. Reinigen Sie den Außenbezug gemäß den Waschanweisungen auf dem Pflegeetikett des Außenkissens. Waschen Sie nicht das gesamte Produkt, nur der Außenbezug kann bei 30 °C gewaschen werden.

## Lager

Bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort aufbewahren. Lassen Sie das Gerät bei der Lagerung abkühlen, bevor Sie es zusammenklappen. Vermeiden Sie, dass das Gerät beim Lagern Falten wirft, indem Sie Gegenstände darauf ablegen.

## CE CE-Richtlinie

CE – Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hersteller: Admirer Kft. - Ungarn 8460, Devecser, Vasút u. 29.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann auf der Website des Herstellers heruntergeladen werden:

<https://gartenmobil-auflagen.de>

<https://gartenkissen.at>



## WEEE-Anweisung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll. Informationen zu Sammelstellen für Elektronikschrott erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsbehörde.

## Garantiebedingungen

Für Ihren Kauf gelten die örtlichen und geltenden Garantiesetze. iCreate kann keine Garantieansprüche übernehmen bei: Schäden oder Mängeln, die durch die Nutzung verursacht wurden; Betrieb oder Behandlung des Produkts in einer Weise, die nicht mit dem normalen persönlichen oder häuslichen Gebrauch vereinbar ist; Reparaturen oder Reparaturversuche, die von einer anderen Partei als iCreate durchgeführt wurden.

**HINWEIS: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zur Verwendung des Geräts führen.**